




SNR-ODF-144R-LE

Кросс оптический 19"(шкос), до 144 портов

Технический паспорт

Уважаемый покупатель!

Спасибо, что доверяете качеству продукции SNR. Мы работаем для вас с 2003г.

Под брендом SNR мы производим полный спектр телекоммуникационного оборудования, основываясь на собственном опыте, опыте наших клиентов и потребностях современного рынка.

Содержание

1	Общие сведения	2
2	Общий вид	2
3	Технические характеристики	4
4	Правила хранения и транспортировки	4
5	Свидетельство о приёмке	4
6	Гарантийный талон	4
7	Контакты	5

1. Общие сведения

Стоечный оптический кросс SNR-ODF-144R-LE используется для коммутации, распределения оптоволоконных кабелей связи и защиты мест сварки от повреждений. Кроссы устанавливаются в телекоммуникационный шкаф или стойку. Конструктивно кросс представляет собой металлическую коробку с кронштейнами, имеющую на задней части кабельные входы, а на передней отверстия под съемные планки (позволяющие изменять тип оптических розеток и емкость кросса), со сплайс-кассетами для размещения термоусадочных гильз (КДЗС). Оптические адаптеры (розетки) устанавливаются в адаптерные планки SC, FC/ST, которые заказываются отдельно.

2. Технические характеристики

Параметр	Описание
Тип кросса	стоечный
Высота, U	4
Количество оптических портов	до 144
Тип портов (в зависимости от устанавливаемой адаптерной планки)	FC/ST, SC/LC Duplex
Количество кабельных вводов	9
Максимальное количество адаптерных планок	FT-U-16
Рекомендуемые сплайс-кассеты	1,0
Толщина металла, мм	IP 22
Степень защиты	408 x 223 x 178
Габаритные размеры, мм	7,0
Вес, кг	стоечный

3. Общий вид




Рисунок 1 - Общий вид




Рисунок 2 - Кабельные вводы

4. Комплект поставки

Кросс SNR-ODF-144R-LE поступает покупателю в следующей комплектации:

- ◆ корпус (1 шт);
- ◆ крышка кросса (1 шт);
- ◆ кронштейн крепления (2 шт);
- ◆ барашки металлические для крепления сплайс-кассеты (2 шт);
- ◆ пластиковые стяжки (2 шт);
- ◆ болты крепления (14 шт);
- ◆ пластиковая клипса для оптических кроссов SNR-ODF (18 шт).

5. Правила хранения и транспортировки

При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий; Положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям. Хранение изделия допускается в любом чистом, сухом помещении при условии предотвращения контактов с агрессивной средой и попадания прямого солнечного света, температуре воздуха от -25°C до +70°C и влажности воздуха до 95% без конденсата. Изделие должно храниться в заводской или аналогичной упаковке.

6. Свидетельство о приёме

Кросс SNR-ODF-144R-LE изготовлен и принят в соответствии с техническими требованиями и условиями, признан пригодным для эксплуатации.

Подпись / Ф.И.О ответственный _____/_____

Гарантийный талон

Сведения о товаре

Артикул _____

Наименование товара _____

Серийный номер _____

Сведения о Продавце _____

Название организации _____

Адрес _____

Телефон _____

Полное положение о гарантийном обслуживании приведено на web-странице shop.nag.ru/article/warranty
Срок гарантии - 12 месяцев с момента покупки товара.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен, товар получил, претензий по комплектности и внешнему виду не имею:

(подпись продавца)

_____ / _____

(подпись покупателя) М.П.

Адрес сервисного центра ООО «НАГ»

620016, ул. Новинская, 12

Телефон: +7(343) 312-67-91, +7(343) 328-05-16

Время работы: пн-пт, 8:30-17:30

Контакты

Екатеринбург

Офис продаж: 620110 ул.Краснолесья 12а, ТЦ «Краснолесье», 4-й этаж

Телефон: +7(343) 379-98-38, +7(343) 328-05-16

Время работы: пн-пт, 8:30-17:30

е-mail: sales@nag.ru

Склад: 620016, ул. Новинская, 12

Телефон: +7(343) 312-67-91, +7(343) 328-05-16

Время работы: пн-пт, 8:30-17:30

Москва

Офис продаж 107023, г. Москва, Семёновская площадь, 1а, БЦ Соколиная гора, 13 этаж (м. Семёновская)

Телефон: +7(495) 741-93-86, +7(495) 950-57-11

Время работы: пн-пт, 9:00-18:00

е-mail: msk@nag.ru

Склад 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 36 стр. 9

Телефон: +7(495) 741-93-86, +7(495) 950-57-11

Время работы: пн-пт, 9:00-18:00

е-mail: msk@nag.ru

Московская область

Ответственное хранение «Деловые Линии»

Склад: 140150, Раменский р-н, пос. Быково, ул. Верхняя, д. 18/1, корп. Л

Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00

Заказать пропуск для посещения склада можно по телефону +7(985) 278-35-47

Ростов-на-Дону

Офис продаж: 344082, ул. Береговая, 8, оф. 409

Телефон: +7(863) 270-45-21

Время работы: пн-пт, 9:00-18:00 (без перерывов)

е-mail: rostov@nag.ru

Склад: 344092, пр-т Ворошиловский, 2, офис 208г

Время работы: пн-пт, 9:00-18:00 (Обед с 13:00 до 14:00)

Санкт-Петербург

Офис продаж: 194100, ул. Литовская, 10, оф. 2204

Телефон: +7(812) 900-14-74

Время работы: пн-пт, 9:00-18:00

е-mail: spb@nag.ru

Склад: 194100, ул. Литовская, 10, офис 1408

Время работы: пн-пт, 9:00-18:00

Новосибирск

Офис продаж/Склад 630112, ул. Гоголя, 51

Телефон: +7(383) 251-0-256,

+7(383) 375-32-90

Время работы: пн-пт, 9:00-18:00

е-mail: nsk@nag.ru